

LG

Страна – Финландия--> Home --> Настройка --> Автоматични настройки --> Кабел --> потребител --> Настройка --> ОК
- Честота --> 183000 Khz
- Модулация --> 256 QAM
- Скорост --> 6875
Затваряне --> ОК --> Начало
След като намери каналите, натискате --> Затваряне --> Exit

Philips

Къщичката на дистанционното --> Настройка --> Търсене на канали --> преинсталиране на канали --> страна – Германия --> кабел (DVB-C) --> Настройки:
- Сканиране на честота – пълно --> ОК
- Честота --> 183000 Khz
- Модулация --> 256 QAM
- Скорост --> 6875

Излиза надпис „Готово“ потвърждавате с „ОК“ --> Старт --> Край

Samsung

Home --> канал:
Антенa – Кабелен

Авто настройка честота:
Автонастройка честота --> Старт --> Кабелен цифров --> Следващ

В менюто „ОПЦИИ ТЪРСЕНЕ КАБЕЛНА“ въвеждате
- Стартова честота --> 183000 Khz

-Крайна Честота --> Произволно число по-голямо от 183000 Khz
- Модулация --> 256 QAM
- Скорост на символи --> 6875
След това стартирате търсенето

-->Режим на търсене --> Мрежа

Sony

Home --> Системни настройки --> Първоначална настройка --> Език – Български --> Държава- България --> У дома --> Поставка за маса/ стена --> Цифрова ТВ --> Начин на свързване – Кабел --> Начин сканиране – Бързо --> -

Честота --> 183000 Khz
- Модулация --> 256 QAM
- Скорост --> 6875

Настройка на честотата – автоматично въвеждане
Настройка ID на мрежата – автоматично
Започни --> пита ви желаете ли да настроите интернет връзка --> пропусни ---> НЕ --> Следваща ---> Настройка завършена – ОК

Hitachi, Finlux, CROWN, Neo

MENU → Инсталация --> Първи път инсталация --> Желаете ли да изтриете всички канали и настройки --> ДА -
-> Език – Български --> Страна – Финландия --> Желаете ли да стартирате автоматично търсене--> ДА -->
Кабел -->

-Начална честота – 183 000 Khz

-Стъпка на търсене – 8000 Khz (Ако не намира канали пробвайте със стъпка от 1000Khz)

- Модулация --> 256 QAM

- Скорост --> 6875

-Мрежа – Друг

Network ID -0 → ОК

Panasonic

Страна (регион) – Финландия(Хелзинки)

MENU → Настройка → DVB-C Меню --> Настройки -->

Автоматични настройки:

Първи вариант:

-режим търсене - всички канали ,

- режим сканиране - Бързо

-Честота – 183 Mhz

- Скорост на трансмисия – 6875

-Мрежа ID – Auto → ОК

- Модулация --> 256 QAM

Втори вариант:

-режим търсене - всички канали

- режим сканиране – Пълно

Не се въвеждат параметри за търсенето

Toshiba

MENU → Настройка --> Език – Български --> Държава – Германия --> Режим – Тунер --> Кабел --> Канали -->

Автоматично търсене --> Цифров --> Режим на сканиране – Напред -->

-Честота – 183 000 Khz

- Модулация – 256 QAM

- Скорост символи – 6875

- Ид. Код на мрежа – 0 --> Сканиране – ОК --> EXIT