


VIVACOM


ЕОН дистанционно управление

Дистанционно управление Notus



1. TV/STB Смяна
2. Бутон Включване/Изключване
3. 0-9 цифрови бутони
4. EON – Търсене
5. Source / Изход
6. Live TV/ VoD/ Radio – EON App
7. Навигационни бутони / ОК бутон
8. Бутон назад / Google Home / Профил на клиента
9. Усилване / намаляване на звука
10. EON – Старт бутон
11. Google Voice search
12. Смяна на канал нагоре/ надолу
13. Превъртане напред / назад / Пауза / Пусни / Teletext / Apps / Запис

Дистанционно управление Mini Notus



1. TV/STB Смяна
2. Бутон включване/изключване
3. Навигационни бутон/ОК бутон
4. Назад/Google Home
5. Цифрови бутони на дисплея
6. Усилване/намаляване на звука
7. EON бутон
8. Google Voice search
9. Смяна на канал

Детско дистанционно управление



1. Бутон включване/изключване
2. Профил
3. Home
4. Герои/VoD
5. TV
6. Любими
7. Бутон назад
8. Пусни/ Пауза
9. Усилване / намаляване на звука
10. Смяна на канал нагоре/ надолу

