

HD ПРИЕМНИК ЗА САТЕЛИТНА ТЕЛЕВИЗИЯ

РЪКОВОДСТВО



Цифрова телевизия от VIVACOM

Съдържание на пакета

1. Приемник за сателитна телевизия – 1 бр.



2. Захранващ адаптор – 1 бр.



3. SCART кабел – 1 бр.



4. Дистанционно управление – 1 бр.



5. Ръководство за употреба – 1 бр.

6. Батерии – 2 бр.

Описание на предния панел



1. Слот за смарт карта

2. Дисплей:

- а. При работа на приемника показва номера на канала;
- б. В режим STANDBY показва часа.

3. Бутон за връщане с един канал назад

4. Бутон **STANDBY:** служи за Включване и изключване на приемника.

5. Бутон за минаване с един канал напред

Описание на изводите и предназначението им



1. SAT: Служи за свързване на кабела от сателитната антена.

2. HDMI: Служи за свързване на Вашия телевизионен приемник посредством HDMI кабел (не е включен в комплекта).


3. TV: Служи за свързване на Вашия телевизионен приемник посредством намиращия се в комплекта SCART кабел.

4. S/PDIF: Служи за свързване на Вашата система за домашно кино посредством коаксиален AUDIO кабел.

5. R/L: Служи за свързване на Вашия телевизионен приемник или система за домашно кино посредством 2xRCA AUDIO кабел.

6. 12V: Служи за свързване към захранването посредством намиращия се в комплекта захранващ адаптор.

Свързване



1. Свързване на сателитна антена

Кабелът от сателитната антена се свързва към извода SAT.

Коаксиалният кабел използва за свързване на антената с приемника за получаване на сигнал от спътника, за да се предаде към телевизора. При често въртене, преместване, бутане или местене на приемника е възможно този кабел да разхлаби, което би довело до загуба на сигнал или влошаване на качеството на картината. В този случай е нужно затягане на кабела.

2. Свързване на телевизионен приемник

Свързването на телевизионен приемник се извършва посредством HDMI или SCART кабел.

3. Свързване на система за домашно кино или озвучителна система

Свързването на озвучителна система се извършва посредством S/PDIF или RCA кабел, свързан към AUDIO изходите.

При инсталация на DTH услуга трябва да се премине към AV режим на телевизора, за да се превключи към приемника или CA модул. Повечето нови телевизори автоматично се превключват, но за тези, които не го правят или не помнят избрания вход, се прави следното:

-Всяко дистанционно има копче именувано AV, INPUT или Source.

-При натискане на избраното копче се появява меню за избор на вход. Според това с какъв кабел са свързани модулите входът ще изглежда различно. При повечето телевизори входът, който ползвате ще е по-осветен.



Описание на дистанционното управление

1.  Звук Включен/изключен
2.  Показване на EPG (Electronic Program Guide)
3.  Информация за текущ канал
4.  Избор на радиопрограми
5.  Съобщения
6.  Потвърждаване на избор
7.  Промяна на сила на звука
8.  Достъп до главно меню
9.  Включване/изключване
10.  Изход
11.  Връщане обратно към предходно меню или канал
12.  Любими
13.  Навигация нагоре/надолу в менютата
14.  Смяна на канал
15.  Навигация наляво/надясно в менютата
16.  Бутони за избор на канал Въвеждане на PIN
17.  Смяна на език/субтитри

HDMI, логото на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC.

Всички права запазени. Включената информация и спецификации подлежат на промяна без предварително уведомление. Sagetcom Broadband SAS се стреми да предостави коректна информация в настоящия документ, но не носи отговорност за грешки и несъответствия. Всички търговски марки са регистрирани от съответните им притежатели.