


VIVACOM

Гласово търсене





EON SMART TV

За Smart телевизор

Изтеглете директно от
APP Store на Вашия телевизор.



EON TV

За смартфон и таблет

Изтеглете от:



Гласовото търсене е най-новият, по-бърз и лесен начин за търсене на съдържание.

С помощта на дистанционното управление можете да извършите гласово търсене на съдържание по два начина:

► **Вариант 1**

1. Натиснете бутона за гласово търсене на дистанционното управление EON, за да търсите с Google.




Фиг. 1 Бутон за гласово търсене с Google на дистанционното управление

2. Кажете желаните термин или фраза на микрофона в горната част на дистанционното управление. Това може да е канал, шоу, актьор или име на филм.




Фиг. 2 Демонстрация на използването на Google Voice Search Remote


3. Google ще търси цялото онлайн съдържание, Youtube съдържание във Видеотеката, телевизията на живо и минали предавания, филми и сериали, свързани с изговорения термин или фраза. Всичко намерено по дадените критерии ще се покаже на екрана.




Фиг. 3 Екранно търсене на Google



Фиг. 4 Резултат от търсенето



Фиг. 5 Резултат от търсенето в Сега по ТВ



Фиг. 6 Резултат от търсенето в архив до 7 дни назад

-
4. Изберете резултата от търсенето, който искате да гледате и да му се насладете.
-


► Вариант 2

1. Гласово търсене чрез натискане на бутона за търсене на дистанционното управление
-




Фиг. 7 Бутон за търсене на дистанционното управление

-
2. Отваря се екранът за търсене:
-




Фиг. 8 Екран за търсене

-
3. Можете да въведете фраза или термин за търсене чрез клавиатурата или за гласово търсене да натинете бутон ОК
-



Фиг. 9 Екран за търсене – слуша се

-
4. Изкажете желаня термин или фраза на микрофона в горната част на дистанционното управление. Това може да бъде канал, шоу, актьор, или име на филм.
-
5. EON ще търси във всички телевизионни канали, минало съдържание, както и съдържанието във Видеоотека, което се отнася към изговорената фраза. Всичко, което е намерено от търсената дума, ще се покаже на екрана.
-



Фиг. 10 Резултат от гласово търсене

6. Изберете и гледайте съдържанието, което искате.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Сигналят, че микрофонът е активен и устройството за дистанционно управление получава команда, е включена зелена светлина (намира се в горната част на дистанционното управление).

VIVACOM



vivacom.bg