


VIVACOM

Напомняне и
продължи гледането





EON SMART TV

За Smart телевизор

Изтеглете директно от
APP Store на Вашия телевизор.



EON TV

За смартфон и таблет

Изтеглете от:



ИМА 3 НАЧИНА, ПО КОИТО МОЖЕТЕ ДА ЗАДАДЕТЕ „НАПОМНЯНЕ“ С EON SMART VOX.


► Вариант 1: по време на гледане на предаване

1. Чрез натискане от EON дистанционно управление на бутона за навигация нагоре по време на гледане на текущо съдържание.




Фиг. 1 Бутони за навигация – нагоре, надолу, наляво, надясно

2. Опциите за текущото съдържание, което гледате, ще се отворят в долната част на екрана




Фиг. 2 Текущо съдържание

3. С бутона надолу отидете до програмата с цялото съдържание на канала, който гледате.



Фиг.3 Списък на съдържанието


4. Използвайте десния бутон, за да стигнете до предстоящото съдържание, за което искате да добавите „Напомняне“. Изберете го с бутон „ОК“ и ще отбележите напомняне върху името на съдържанието.



Фиг. 4 Зададено е напомняне за съдържание


► Вариант 2: от списъци с канали

1. Влезте в меню „Канали“ и подменю „Списъци с канали“. В менюто от лявата страна на екрана изберете опцията „Канали“, където има четири колони – списъци с канали, канали, дни, дати и съдържание.



Фиг. 5 Списъци с канали


2. В колоната „Съдържание“ с бутона надолу, изберете предстоящото съдържание, за което искате да зададете „Напомняне“. Задайте напомнянето чрез натискане на бутон „ОК“ върху съдържанието. Ще се появи иконка с камбанка до избраното заглавие.



Фиг. 6 Задаване на напомняне


► Вариант 3: от подробно описание

1. От меню „Канали“, подменю „Списъци с канали“ изберете подробно описание на съдържанието.




Фиг. 7 Списъци с канали

2. Можете да зададете „Напомняне“ от същия списък със съдържание, като изберете желаното заглавие, натиснете бутон надясно за достъп до подробното описание за съдържанието. Над самото заглавие можете да зададете „Напомняне“, като натиснете бутон „ОК“.




Фиг. 8 Подробно описание



Фиг. 9 Подробно описание на избраното съдържание, добавено напомняне

► Визуализация на „Напомняне“


1. Функцията за напомняне ще се покаже една минута преди началото на предаването, което сте избрали за напомняне. На екрана се показва прозорец със съобщение за предаването. Ако каналът не се промени по време на едноминутното напомняне, той автоматично превключва на предаването, посочено от напомнянето. Ако изберете „гледай“, ще отидете директно на канала, за който важи напомнянето.



Фиг. 10 Напомняне преди стартиране на желаното съдържание


КАТО НАЙ-МОДЕРНАТА ТЕЛЕВИЗИОННА ПЛАТФОРМА EON, ВИ ПРЕДЛАГА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА „ПРОДЪЛЖИ ГЛЕДАНЕТО“.

1. Можете да спрете избраното заглавие и да излезете от меню Видеотека. По-късно лесно ще го намерите в секция „Продължи гледането“ в меню Видеотека.




Фиг. 11 Продължи гледането

2. Когато изберете опцията «Пусни», EON Smart Vox ще ви предложи да гледате заглавието от самото начало или от момента, в който сте спрели да гледате.



Фиг. 13 Опция от началото или момента, в който сте спрели да гледате

3. Телевизионната платформа EON позволява да гледате цялото съдържание с функционалността „Продължи гледането“ на различни устройства. Ако сте започнали да гледате на EON Smart Box, можете да продължите да гледате на друго устройство точно оттам, където сте спрели.



Фиг. 14 Опция от началото или момента, в който сте спрели да гледате на мобилен телефон

VIVACOM



vivacom.bg